

Руководство пользователя — Заказчик

Дата публикации: 4 сентября 2026 г.

Введение

Руководство предназначено для специалистов, использующих интерфейс «Заказчик» в рамках «Системы технологий информационного мониторинга в строительстве» (СТИМС).

СТИМС - это комплексная система управления, обеспечивающая полный контроль за работой персонала, учетом материалов и выполнением производственных задач в режиме реального времени, обеспечивая максимальную прозрачность расходования бюджета, минимизацию рисков и гарантированное соблюдение графика и сметы (далее - ПО).

Интерфейс «Заказчик» предназначен для оперативного доступа к разрешенной для просмотра информации о ходе выполнения строительно-монтажных работ, включая сведения о фактическом прогрессе и его соответствии календарному графику. Он обеспечивает систематизацию данных о выполненных объемах работ. Модуль позволяет в режиме реального времени отслеживать основным пользователям ПО:

- Текущий статус: визуализация учета объема выполненных работ
- Операционные показатели: работы, выполненные объемы

Использование данного цифрового решения обеспечит повышение прозрачности реализации проекта, своевременное выявление отклонений по срокам, объемам и стоимости работ, а также снижение рисков нарушения утвержденного графика и бюджета.

В руководстве отражены основные шаги по настройке, добавление и обработке данных.

1. Установка ПО

"СТИМС" распространяется в виде интернет-сервиса (SaaS), специальные действия по установке ПО на стороне пользователя не требуются.

2. Запуск ПО

Для запуска ПО пользователь подключается к следующему адресу в сети Интернет: <https://<поддомен вашей организации>.stims.space/154>

Последние цифры - номер объекта

3. Информация, отображаемая в интерфейсе «Заказчик»

В правом верхнем углу расположена иконка визуальное оформление: пользователю доступен выбор цветовой схемы интерфейса — «Светлая», «Темная» или «Экранная» (адаптивная).

Наименование и адрес объекта размещены в верхней области пользовательского интерфейса.

3.1. Ведомость работ

«**Ведомость работ**» содержит информацию о выполняемых работах. Ведомость делиться на группы и подгруппы.

Расшифровка значений, используемых для **работ**:

- Первая цифра: объём работ, который выполнен на «Объекте»;
- Вторая цифра: весь объём по контракту.