

Руководство пользователя — Геодезист

Дата публикации: 4 сентября 2026 г.

Введение

Руководство предназначено для специалистов, использующих интерфейс «Геодезист» в рамках «Системы технологий информационного мониторинга в строительстве» (СТИМС).

СТИМС –это комплексная система управления, обеспечивающая полный контроль за работой персонала, учётом материалов и выполнением производственных задач в режиме реального времени, обеспечивая максимальную прозрачность расходования бюджета, минимизацию рисков и гарантированное соблюдение графика и сметы (далее – ПО).

Интерфейс «Геодезист» автоматизирует фиксацию и передачу данных о выполненных объёмах работ. Геодезист вносит результаты съёмки в CRM в реальном времени, прикладывая отчётные документы для ПТО. После одобрения сотрудниками ПТО, данные в системе (ранее внесённые мастером) автоматически заменяются на уточнённые геодезические показатели. Модуль позволяет в режиме реального времени отслеживать основным пользователям ПО:

- Текущий статус: визуализация перечня объёмов работ по тому или иному государственному контракту/договору.
- Операционные показатели: информация, полученная в результате проведения геодезических работ.

Данное цифровое решение кардинально упрощает процесс ввода данных, обеспечивая их безошибочную передачу в модули подготовки исполнительной документации (ИД) и актов КС-2. Тем самым формируется единое достоверное информационное пространство, охватывающее всех участников строительного процесса: от геодезиста на объекте до сотрудников ПТО, руководства и Заказчика.

В руководстве отражены основные шаги по настройке, добавление и обработке данных.

1. Установка ПО

"СТИМС"распространяется в виде интернет-сервиса (SaaS), специальные действия по установке ПО на стороне пользователя не требуются.

2. Запуск ПО

Для запуска ПО пользователь подключается к следующему адресу в сети Интернет:<https://<поддомен вашей организации>.stims.space>

Для получения доступа к системе необходимо обратиться к администратору или сотруднику, ответственному за учёт и добавление новых пользователей.

2.1. Настройка уведомлений в программе

После авторизации в системе в правом нижнем углу экрана появится запрос на разрешение push-уведомлений. Для их получения нажмите кнопку **"РАЗРЕШИТЬ"**.

3. Информация, отображаемая в интерфейсе «Геодезиста»

После авторизации в программе у вас отображается рабочее окно со списком действующих (текущих) Объектов. Для получения информации о выполняемых работах на конкретном объекте СМР, необходимо развернуть его структуру, как показано на Рисунке 3.

В правом верхнем углу интерфейса расположена панель профиля пользователя (иконка с инициалами). При наведении курсора на данный элемент открывается функциональное меню, позволяющее:

- Контролировать версию ПО: в нижней части меню отображается номер текущей сборки системы.
- Управлять ролями: здесь отображается текущая активная роль пользователя. При наличии расширенных прав доступа и совмещении нескольких функций сотрудник может переключаться между доступными ролями для смены набора инструментов и прав в системе.
- Настраивать визуальное оформление: пользователю доступен выбор цветовой схемы интерфейса — «Светлая», «Тёмная» или «Экранная» (адаптивная).
- Завершить сеанс: кнопка «Выйти» обеспечивает безопасный выход из учётной записи.

3.1. Просмотр истории изменений в ведомости работ

Для просмотра сводной истории изменений по всем **Объектам СМР** нажмите на значок **"ПАПКИ"**, расположенный над списком объектов.

Для просмотра истории изменений по конкретному **Объекту СМР** нажмите на значок **"ПАПКИ"**, расположенный от объекта (см. рис. 6).

3.2. Обозначение статусов изменений по Объекту СМР

Каждое изменение имеет свой статус, который отражает этап его обработки:

На согласовании: Изменения со стороны геодезиста ожидают согласования **инженера ПТО**.

Принят: **Инженер ПТО** проверил и согласовал изменения, внесённые **геодезистом**, но эти изменения ещё не отражены в ведомости объёмов работ.

Применён: **Инженер ПТО** проверил и согласовал изменения, внесённые **геодезистом**, и они уже внесены в ведомость объёмов работ по соответствующему участку.

Отклонён: **Инженер ПТО** отправил изменения на доработку **геодезисту**.

Статус изменений по видам работ для конкретного объекта отображается в выделенном окне справа от наименования объекта (см. рис. 7).

3.3. Просмотр уведомлений об изменениях по Объекту СМР

После проверки геодезической съёмки **сотрудник ПТО** подтверждает данные или вносит необходимые изменения по видам работ и захваткам в ПО. **Геодезист** получает уведомление об этих действиях непосредственно в ПО.

4. Внесение изменений в ведомость объёмов работ по результатам геодезической съёмки

После выполнения определённого объёма работ на захватке **Объекта СМР Мастером, Геодезист** должен выполнить измерения и внести полученные данные в программу, приложив файлы с обработанной геодезической съёмкой. Для выполнения этой задачи **Геодезисту** необходимо следовать инструкциям, представленным на Рисунке 9.